

Stacja lutownicza 8906 48W

Nr katalogowy: NAR001083

Instrukcja obsługi PL

Uwaga!

Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu proszę zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować w sposób tu opisany i zgodnie z określonym tu zakresem zastosowania. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

Bezpieczeństwo:

- Nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru dzieci z materiałem opakowaniowym, gdyż zachodzi niebezpieczeństwo uduszenia się materiałem opakowaniowym.
- Dzieciom lub osobom, którym brak wiedzy lub doświadczenia w obchodzeniu się z urządzeniem, nie wolno obsługiwać urządzenia bez nadzoru lub wskazówek osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Ryzyko zadławienia - ten produkt zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dzieci.
- Należy przechowywać urządzenie wraz z jego akcesoriami w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Kiedy urządzenie nie jest używane albo, gdy przeprowadzane są prace serwisowe lub konserwacyjne należy odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego. Kabel zasilający należy trzymać tylko za wtyczkę.
- Używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozpryskami i ściekającymi cieczami..
- Stosować ochronę oczu. Należy zachować ostrożność, gdyż podczas użytkowania mogą wytwarzać się szkodliwe opary.
- Należy pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Kolba lutownicza rozgrzewa się wysokich temperatur! Nie używać urządzenia w pobliżu gazów palnych, papieru lub innych materiałów substancji łatwopalnych
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu.
- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt
- Wyciągając wtyczkę sieciową z gniazdka nie ciągnąć za przewód, lecz chwycić zawsze za specjalnie do tego celu przewidziane powierzchnie chwytne.
- Wtyczki nie wolno wkładać do gniazdka ani z niego wyjmować mokrymi rękami.
- Nie dotykać elementów metalowych lutownicy, gdy urządzenie jest włączone.

UWAGA!!! Lutownica i końcówki metalowe rozgrzewają się do bardzo wysokich temperatur!

- Nieprawidłowe użycie może być przyczyną śmierci lub ciężkich obrażeń u użytkownika.
- Nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru!
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być natychmiast wymieniony w autoryzowanym serwisie
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- **Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia!!!**
- **Lutownica powinna być obsługiwana tylko i wyłącznie przez osoby wykwalifikowane!!!**

Wprowadzenie:

Stacja lutownicza o mocy 48W zasilana z 230V. Za pomocą potencjometru możemy regulować temperaturę grota w zakresie od 160°C do 480°C. Lutownica posiada cienki, stożkowy grot dzięki któremu możemy lutować nawet drobne elementy oraz posiada możliwość wymiany grota na inne modele. Kolba rozgrzewa się do temperatury roboczej w czasie ok 15 sekund. Nagrzewanie następuje od razu po włączeniu stacji. Stacja posiada uchwyt na kolbę lutowniczą.

Dane techniczne:

- typ lutownicy: kolbowa
- zasilanie: 230V
- moc: 48W
- temperatura robocza: 160°C - 480°C
- czas rozgrzewania: ok 15 sekund
- czas wystudzenia: ok 60 sekund
- długość przewodu zasilającego stację lutowniczą: 120cm
- długość przewodu zasilającego kolbę: 120cm

Skład zestawu

- stacja lutownicza wraz z dołączoną kolbą lutowniczą
- uchwyt na kolbę lutowniczą
- gąbka do czyszczenia grotu

Rozpakowanie i użytkowanie:

- Wyjmij urządzenie z pudełka i folii zabezpieczającej oraz upewnij się czy na elementach metalowych nie znajdują się taśmy oraz folie.
- Zdejmij z grotu osłonę zabezpieczającą.
- Umieść podstawkę pod Kolbę do stacji lutowniczej (otwór znajduje się w górnej części urządzenia)
- Postaw stację na płaskiej stabilnej powierzchni.
- Upewnij się czy wyłącznik na urządzeniu znajduje się w pozycji „0”.

- Odłóż kolbę w uchwyt tak, aby jej pierścień znajdował się w przygotowanym do tego miejscu.

- Podłącz wtyczkę do gniazdka sieciowego 230V.

UWAGA!!!

Gniazdo 230V POWINNO być wyposażone w bolec uziemiający!

- Przelącz włącznik w pozycję „1”, urządzenie natychmiast zacznie się rozgrzewać.

- Ustaw potencjometrem zakładaną temperaturę.

- Po ok. 15 sekundach kolba osiągnie temperaturę roboczą.

- Rozpocznij lutowanie dodając niewielką ilość spoiwa lutowniczego. Do lutowania można używać również przeznaczonych do tego chemii (kalafonia, pasta lutownicza, topnik)

- Po zakończeniu pracy przestaw włącznik w pozycję „0” aby wyłączyć lutownicę.

- Wyjmij przewód zasilający z gniazda 230V

- Nie zostawiaj lutownicy bez nadzoru do czasu aż całkowicie nie ostygnie.

Wymiana grotu

Upewnij się, że kolba lutownicza jest całkowicie wychłodzona!!

- Odkręć nakrętkę znajdującą się na końcu kolby lutowniczej

- Wyciągnij stary grot a następnie zamontuj nowy pasujący do tego modelu kolby.

- Przykręć ponownie nakrętkę.

UWAGA!!!

Każdy nowy grot przy pierwszym użyciu może generować dym oraz nieprzyjemny zapach!

Konserwacja

Uwaga!

Przed rozpoczęciem konserwacji odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.

- Nie należy stosować żrących lub agresywnych środków czyszczących.

- Nie należy zanurzać niniejszego produktu w wodzie lub innych cieczach.

- Do czyszczenia należy stosować miękką ściereczkę. W razie potrzeby należy ją trochę zwilżyć.

- W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy elementu grzejnego lub czujnika temperatury, urządzenie należy przekazać do wykwalifikowanego serwisu!!



Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych środowisku, które można usuwać w miejscowych punktach przetwarzania materiałów wtórnych.

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.



W interesie ochrony środowiska nie wyrzucać produktu, gdy wysłuży się, do śmieci domowych, tylko przekazać go do specjalistycznego punktu utylizacji. Informacje odnośnie punktów zbiórki odpadów przeznaczonych do utylizacji oraz godzin ich otwarcia można uzyskać u lokalnych władz administracyjnych.